



MONTERINGSFÖRSLAG

Art.nr. 014015

1. Försök att använda befintliga hål i ramen eller borra nya hål för 4 st. 14x70 mm bultar (nr.1).
2. Skruva fast H-profilerna (nr.2) mot ramen med 14x70 mm:s bultarna.
3. Montera ihop nr.3 och nr.4 till önskat djup (tre olika lägen 445, 525, 605 mm) med 10x25 mm:s bultar.
4. Justera konsolerna till önskad höjd och drag fast bultarna.
5. Placera lådan på konsolerna med gummi emellan. Borra hål i lådan för 8x25 mm:s låsbultar och skruva fast.
6. Montera stödvinklarna (nr.5) med 10x25 mm:s bultar i de gängade plattorna (nr.6). Borra 9 mm:s hål upptill på lådan och skruva fast stödvinklarna med 8x25 mm:s bultar.

Lådan kan justeras i höjddled genom att lossa 14 mm:s bultarna upptill eller med 10 mm:s bultarna nedtill på lådkonsolen.

OBS! Vid efterjustering; Säkra lådan undertill med te.x. domkraft så att lådan inte faller ned.